

Manual de instalación y mantenimiento Flujostato, tipo paleta, serie IF3

Conserve este manual en un lugar seguro para consultas futuras

Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones tienen por objetivo evitar situaciones de peligro y averías a los equipos. En estas instrucciones se indica el nivel de peligro potencial a través de un rótulo que tiene la leyenda "Precaución", "Aviso" o "Peligro". Para garantizar la mayor seguridad posible, es necesario seguir las normas ISO 4414 (Nota 1), JIS B 8370 (Nota 2) e implantar las medidas adicionales que sean necesarias. Nota 1: ISO 4414: Potencia neumática de fluidos - Recomendaciones para el uso de equipos para sistemas de transmisión y control.

Nota 2: JIS B 8370: Axioma de sistemas neumáticos.

PRECAUCIÓN : los errores que cometa el operador pueden causar lesiones personales y averías a los equipos.

AVISO: los errores que cometa el operador pueden causar lesiones personales graves o la , muerte.

PELIGRO: en circunstancias extremas, pueden presentarse lesiones personales graves o la muerte.



- 1. La compatibilidad del equipo neumático es responsabilidad de quien diseña el sistema neumático o decide cuáles son las especificaciones correspondientes. Puesto que los productos que se especifican en este manual se
 - emplean en condiciones de funcionamiento de varios tipos, su compatibilidad con el sistema neumático específico debe estar basada en las especificaciones o después de que se realicen los análisis o las pruebas que determinan si se satisfacen los requisitos específicos.
- 2. Las máquinas y equipos neumáticos sólo deben ser operados por personas debidamente cualificadas.

El aire comprimido puede ser peligroso si el operador no está familiarizado con el uso del mismo. Las tareas de montaje, manejo y reparación de sistemas neumáticos sólo deben ser realizadas por personas que tengan la debida cualificación y experiencia.

- 3. No trate de reparar máquinas o equipos, ni trate de desmontar los componentes hasta que confirme si es seguro realizar dicha tarea.
- 1) Las tareas de inspección y mantenimiento de máquinas o equipos sólo deben realizarse cuando se confirme la posición de los controles de bloqueo.
- 2) Cuando sea necesario retirar el equipo, confirme el proceso de seguridad tal como se menciona más arriba. Corte el sum-inistro eléctrico y de aire y expulse todo el aire comprimido residual del sistema.
- 3) Antes de volver a encender las máquinas o los equipos, tome todas las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar el movimiento repentino de cilindros y otras piezas. (Drene el aire del sistema de manera gradual para producir contrapresión, es decir, incorpore al sistema una válvula de arrangue suave)
- 4. Póngase en contacto con SMC si el producto va a ser usado en una de las condiciones siguientes:
 - 1) Condiciones y entornos que sobrepasan las especificaciones dadas o si el producto va a estar a la intemperie.
- Instalaciones donde se use el producto con equipos para sistemas de energía atómica, sistemas férreos, navegación aérea, vehículos, equipos médicos, equipos para alimentos, bebidas y recreación, circuitos de parada de emergencia, sis-
- temas de imprenta y equipo de seguridad. Aplicaciones que requieran un análisis especial de seguridad porque existe la posibilidad de afectar en forma negativa a los seres vivos o las propiedades

⚠ PRECAUCIÓN

Compruebe si el sistema de suministro de aire está filtrado a 5 micrones.

Características técnicas

| Fluido | Aleación de cobre | Agua y líquidos no corrosivos |
|----------------------|---------------------------|--|
| | Acero inoxidable | Líquidos compatibles con el acero inoxidable |
| Presión de trabajo | Máxima 9,9 kgf/cm² | |
| Presión de prueba | 17,5 kgf/cm ² | |
| Aislamiento | 100MΩ o más (a 500VCC) | |
| Tensión de prueba | 1500VCA durante un minuto | |
| Contactos eléctricos | 1 Contacto conmutado | |

| Tensión | Carga resistiva | Carga inductiva cosø=0,4 | Carga de motor, lámpara | | |
|---------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------|--|
| | | | N.C | N.O | |
| 125V CA | 15A | 10A | 3A | 1,5A | |
| 250V | 15A | 10A | 3A | 1,5A | |
| 125V | 0.5A | - | - | - | |
| 250V CC | 0.254 | | | | |

Rango de temperatura del fluido y ambiental

| Temperatura del fluido | *Temperatura ambiental correspondiente |
|------------------------|--|
| 70°C o menos | 70°C (70°C) o menos |
| 80°C | 58°C (60°C) o menos |
| 90°C | 47°C (50°C) o menos |
| 100°C | 35°C (40°C) o menos |

* () para IF32





Antes de realizar la instalación, AÍSLE las fuentes de alimentación eléctrica y NEUMÁTICA.

No use estos interruptores en entornos explosivos. Deben evitarse las instalaciones donde el agua pueda penetrar a

donde el interruptor se encuentra alojado. ⚠ PRECAUCIÓN

Monte el interruptor de manera que la dirección del caudal coincida con la flecha de dirección del caudal que se encuentra en el cuerpo del

Coloque en uno de los dos lados del cuerpo del interruptor un segmento de tubo recto que tenga al menos 5 veces el diámetro exterior de la tubería.




Figura 1




Figura 2

Lista de piezas

| No. | Docarinajón | Material | | | | |
|------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--|
| INO. | Descripción- | IF 30 | IF 31 | IF 32 | | |
| 0 | Тара | Acero | Acero | Aluminio | | |
| 2 | Placa de | Acero | Acero | Acero | | |
| 9 | montaje | | inoxidable | inoxidable | | |
| 3 | Fuelles | Bronce fosfórico o acero inoxidablel | | | | |
| 4 | Cuerpo | Bronce o acero inoxidable | | | | |
| 6 | Barra móvil | Bronce o acero inoxidable | | | | |
| 6 | Álabe | Bronce fosfórico o acero inoxidable | | | | |
| O | Junta tórica | NBR o FPM | | | | |

Terminales del microinterruptor (Figura 3)




Figura 3

⚠ AVISO

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, AÍSLE las fuentes de ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA y NEUMÁTICA.

Regulación del caudal

Gire hacia la derecha el tornillo de regulación correspondiente 10 (Figura 2) si desea incrementar el caudal.

NOTA: la tabla muestra la relación entre el porcentaje del valor nominal del caudal y el número de veces que hay que girar el tornillo de regulación. PRECAUCIÓN: esta tabla sólo sirve como guía. Utilice un caudalímetro para mayor precisión.

| Número de giros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 veces |
|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| Valor del caudal Caudal máximo | - 30 | 40 | 50 | 59 | 68 | 74 | 80 | 85 | 89 | 93 | 96 | 98 | 100% |

No mueva los tornillos de retención (8) y (9) que se ilustran en la figura de construcción del flujostato.

| Carcasa | |
|-------------------|---|
| | |
| Tipo estándar | Se debe usar en instalaciones interiores |
| | donde no haya humedad |
| A prueba de gotas | Se puede usar en instalaciones interiores y |
| (JIS C0920) | exteriores donde puedan caer gotas de agua. |
| A prueba de | Es una unidad obturada que puede |
| salpicaduras | instalarsen entornos excesivamente |
| (JIS C0920) | húmedos o salados. |

Fluidos con los que pueden usarse

El tipo de fluido que puede usarse depende del material que entre en contacto con el fluido mismo

Seleccione el material apropiado según las especificaciones dadas.

| luido que | Materiales er | Material de | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| uede usarse | Fuelles | Paleta | Otros | la junta |
| guas municipales | Bronce | Bronce | Bronce | NBR |
| industriales | fosfórico | fosfórico | | |
| ceites de iscosidad baja o compatibles on el caucho itrólico, por . iemplo aceite baja presión de corte etc. | Broncer fosfórico | Bronce fosfórico | Acero inoxidable | FPM |
| gua de mar o | Acero | Acero | Acero | FPM |
| guas corrosivas* | inoxidable | inoxidable | inoxidable | |

^{*} Póngase en contacto con el representante de SMC si va a utilizar los interruptores con este tipo de fluidos.

Para más información, póngase en contacto con la oficina local de SMC Véase a continuación:

| INGLATERRA | Teléfono 01908-563888 | TURQUÍA | Teléfono 212-2211512 |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| ITALIA | Teléfono 02-92711 | ALEMANIA | Teléfono 6103-402-0 |
| HOLANDA | Teléfono 020-5318888 | FRANCIA | Teléfono 1-64-76-10-0 |
| SUIZA | Teléfono 052-34-0022 | SUECIA | Teléfono 08-603 07 00 |
| ESPAÑA | Teléfono 945-184100 | AUSTRIA | Teléfono 02262-62-280 |
| | Teléfono 902-255255 | IRLANDA | Teléfono 01-4501822 |
| GRECIA | Teléfono 01-3426076 | DINAMARCA | Teléfono 87-38-87-00 |
| FINLANDIA | Teléfono 09-68 10 21 | NORUEGA | Teléfono 67-12 90 20 |
| BÉLGICA | Teléfono 03-3551464 | POLONIA | Teléfono 48-22-613184 |